

EN Solight WN34 torch operating instructions

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read and follow these instructions carefully to serve you safely and to your full satisfaction. This will prevent misuse or damage. Avoid improper handling of this appliance and always observe the principles of using electrical appliances. Keep the instructions for use carefully.

Battery: Li-Ion 3.7V, 2800mAh

Battery life: 3 - 4 hours

Charging time: 4 - 5 hours

Lighting modes: 100%, 30%, 10%, flashing, SOS

Charge indication: The flashlight indicates the charge level by four diodes of 25% each.

Charging: Charge the flashlight using the microUSB cable (supplied) and the 5V adapter (not supplied). The LED flashes while charging. It is steady when the lamp is charged.

Before using or charging for the first time, remove the paper insulating ring located in the battery compartment.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

CZ Návod k obsluze svítilny Solight WN34

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

Akumulátor: Li-Ion 3,7V, 2800mAh

Výdrž akumulátoru min./max.: 3 – 4 hodiny

Doba nabíjení: 4 - 5 hodin

Režimy svícení: 100%, 30%, 10%, blikání, SOS

Indikace nabití: Svítilna signalizuje úroveň nabití čtyřmi diodami po 25%.

Nabíjení: Svítilnu nabijte pomocí microUSB kabelu (součástí dodávky) a 5V adaptéru (není součástí dodávky). Při nabíjení svítí LED indikátor bliká. Jakmile je svítilna nabitá, svítí stabilně.

Před prvním použitím nebo nabíjením, odstraňte papírový izolační kroužek umístěný v prostoru pro baterii.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

SK Návod na obsluhu svietidla Solight WN34

Vážení zákazníci, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržiavajte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte.

Akumulátor: Li-Ion 3,7V, 2800mAh

Výdrž akumulátora: 3 - 4 hodiny

Doba nabíjania: 4 - 5 hodín

Režimy svietenia: 100%, 30%, 10%, blikanie, SOS

Nabíjanie: Baterku nabíjajte pomocou kábla microUSB (je súčasťou balenia) a 5V adaptéra (nie je súčasťou balenia). Indikátor LED pri nabíjaní bliká. Po nabití baterka svieti stabilne.

Indikácia nabitia: Svetidlo signalizuje úroveň nabitia štyrmi diódami po 25%.

Před prvním použitím alebo nabíjaním, odstráňte papierový izolačný krúžok umiestnený v priestore pre batériu.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.

Manufacturer/Výrobce/Výroba: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 5006

