

CZ Návod na svítilnu Solight WN39

Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Přestože je výrobek odolný proti stříkající vodě, záměrně ho vodě nevystavujte. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

Nabíjení: Nabíjejte pomocí microUSB kabelu. Nabíjení je signalizováno svícením červené LED u microUSB vstupu. Jakmile je baterie nabitá, indikátor svítí zeleně. Baterie je typu 18650 1200mAh. Můžete vložit 3x AA baterie pro prodloužení životnosti. Odšroubujte dno a vložte baterie. Dbejte přitom vyznačené polaritu.

Ovládání: Svítilna má tři režimy svícení, mezi kterými přepínáte stiskem zapínacího tlačítka. Svítilna může fungovat jako lucerna. Vytáhněte horní část a dojde k automatickému rozsvícení.



Zespoda svítilny jsou silné magnety pro uchycení na kovové předměty.

CE  **IP44**