

SK Príručka pre baterku Solight WN39

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Hoci je výrobok odolný voči striekajúcej vode, zámerne ho nevystavujte vode. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný a po skončení jeho životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste.

Nabíjanie: Nabíjajte pomocou kábla microUSB. Nabíjanie je indikované červenou LED diódou na vstupe microUSB. Po nabití batérie sa indikátor rozsvieti na zeleno. Batéria je typu 18650 12 00 mAh. Na predĺženie životnosti batérií môžete vložiť 3x batérie AA. Odskrutkujte spodnú časť a vložte batérie. Dodržiavajte vyznačenú polaritu.

Ovládanie: Svietidlo má tri režimy svietenia, medzi ktorými sa prepína stlačením tlačidla zapnutia. Baterka môže fungovať ako svietidlo. Vytiahnite vrchnú časť a automaticky sa rozsvieti.



Spodná časť baterky má silné magnety na pripevnenie ku kovovým predmetom.

CE  IP44